

# Что делать, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара? (Червенский район)

Что делать, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара? (Червенский район)

Большинство происходящих пожаров – это чья-то небрежность. На протяжении многих лет мы говорим об основных причинах возникновения пожаров, таких как неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования, даже пожары в лесах, всему этому причиной становится именно – человеческий фактор.

Холода приближаются, температура воздуха постепенно понижается, и уже многие жители частного сектора и дачники стали использовать для обогрева домов печное отопление.

Спасатели предупреждают население от возможных ошибок и невнимательности при эксплуатации печей, ведь по статистике одна из самых распространенных причин возгораний в жилье связана с печным отоплением.

## Что делать, чтобы свести к минимуму риск пожара?

Перед началом сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и дымовые трубы на чердаке необходимо побелить. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Необходимо подняться на чердак, проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи.

Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение всего отопительного сезона.

В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен. Отремонтируйте печь себе и помогите это сделать своим родителям. Ведь отремонтировать ее гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Доверяйте кладку печей профессионалам, которые будут соблюдать требования безопасности при её устройстве.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров. Если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать.

Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см.

### **Помните, что нельзя:**

устанавливать в чердачных помещениях горизонтальные дымовые боровы, а также отверстия для чистки дымовых каналов.

использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши).

использовать для дымовых труб печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы. В случае если дымоход выполнен из данных материалов, то трубу данного дымохода необходимо обложить глиняным кирпичом в пределах чердачного пространства и вывести кирпичную кладку выше покрытия кровли на 5-7 венцов.

использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Соблюдая эти требования пожарной безопасности, владельцы личных жилых домов смогут избежать пожаров. И помните! Отремонтировать печь гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара.